

ZERO
CMMS

OSA 1
KIRJAUDU SISÄÄN JA ULOS!

ANEO ZERO
PERUSKOULUTUS
KUNNOSSAPIIDON TYÖNTEKIJÖILLE



OSA 1

KIRJAUDU SISÄÄN JA ULOS!

- Kirjaudu sisään ja aloita työpäivä!
- Tutustu kotisivun toimintoihin ja valikoihin!
- Lopeta työpäivä ja kirjaudu ulos!

ANEO Zeron pääkäyttäjä lähettää sinulle sähköpostin, jossa on linkki yrityksesi ANEO Zero-tietokantaan. Avaa linkki laitteella, jota käytät työtehtävien suorittamiseen.

P.S. Pääkäyttäjä voi myös jakaa tietokantalinkin QR-koodina tai laittaa koodin vaikka kahvihuoneen seinälle, josta voit lukea sen mobiililaitteen kameran avulla.



KIRJAUDU SISÄÄN!

Käytä ANEO Zero-tiliäsi!

- Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan työnantajasi tietojärjestelmien ylläpidosta tai ANEO Zeron pääkäyttäjältä.
- Voit valita käyttöliittymän kielen jo ennen sisäänkirjautumista ja se onnistuu myös sisäänkirjautumisen jälkeen.

Pääset sisään painamalla Kirjaudu-nappia!

P.S. **Luo tili**-toiminto on tarkoitettu ns. tikettikäyttäjille, jotka eivät osallistu kunnossapidon työmääräysten suorittamiseen tai tehtävien tekemiseen.



ZERO CMMS

Kirjaudu sisään
Käytä ANEO Zero-tiliäsi

Käyttäjätunnus
Anna arvo

Salasana
Anna arvo

Luo tili Kirjaudu

ANEO

fi

AneoDemoFI 22.2.0.2 www.aneof.fi

ZERO CMMS

Kirjaudu sisään
Käytä ANEO Zero-tiliäsi

Käyttäjätunnus
IHASEPI

Salasana

Luo tili Kirjaudu

ANEO

FI - Suomi
EN - English



AneoDemoFI 22.2.0.2 www.aneof.fi

ALOITA TYÖPÄIVÄ!

ZERO
CMMS

Valitse kolmen napin ikoni!

- **Vaihda oletuspaikkakunta**, jos olet siirtynyt töihin toiselle toimipaikalle!
- **Vaihda kieltä**, jos haluat käyttää muita käyttöliittymän kieliä!
- **Aloita päivä**, kun saavut työpaikalle! Samalla työajanseuranta alkaa.
- **Jaa sovellus**, jos haluat lähettää linkin toiselle työntekijälle!
- **Kirjaudu ulos**, kun lopetat ANEO Zeron käytön!



KOTISIVU JA VALIKOT

Tutustu kotisivun toimintoihin!



- **Hae aktiivinen työmääräys!** Anna vähintään kaksi merkkiä työmääräyksen tunnisteesta tai nimestä!
- Vaihda **Paikkakunta!** Klikkaa logoa!
- Hae **Omat tehtävät** tai luo **Uusi työmääräys!**
- **Lue QR-koodi!** HUOM: Anna ANEO Zerolle lupa käyttää laitteesi kameraa!
- Lue tuoreimmat **Tapahtumat -50KPL!**

Alavalikossa voit palata kotisivulle, hakea omat työmääräykset ja tehtävät, lukea QR-koodin tai hakea muita työmääräyksiä.

HUOM: Sivuvalikko aukeaa klikkaamalla kolmen viivan ikonia kotisivun vasemmassa yläkulmassa!



ZERO
CMMS



LOPETA TYÖPÄIVÄ!

Palaa kotisivulle ja valitse kolmen napin ikoni oikeasta yläkulmasta!



- **Lopeta päivä**, kun lähdet kotiin! Samalla työajanseuranta päättyy.
- Lopuksi **Kirjaudu ulos**, kun lopetat ANEO Zeron käytön!

HUOM: Voit myös klikata punaista Stop-painiketta, kun haluat lopettaa työpäivän.

P.S. Jos unohdat kirjautua ulos työpäivän päätteeksi, niin ANEO Zero kirjaa sinut ulos automaattisesti, jos et käytä sovellusta aktiivisesti.



ZERO
CMMS





Kirjaudu sisään

Käytä ANEO Zero-tiliäsi



[Luo tili](#)

[Kirjaudu](#)



ZERO

CMMS

KIITOS!



Aneo Software Oy (Ltd.)
Finland